

Référence / Code  
**ACF6040**

Référence / Code  
**ACF6001**

Référence / Code  
**ACF2000**

Référence / Code  
**ACF3000**

Référence / Code  
**ACF1000**

Référence / Code  
**ACF1300**

Désignation	Visuel
<b>RESTAURATEUR UNIVERSEL DE FILETAGES EXTERNES</b>	
Restaurateur universel de filetages externes. <b>Capacité : Ø 4 à 13 mm</b>	
Restaurateur universel de filetages externes. <b>Capacité : Ø 4 à 19 mm</b>	
Restaurateur universel de filetages externes. <b>Capacité : Ø 17 à 38 mm</b>	
Restaurateur universel de filetages externes. <b>Capacité : Ø 35 à 152 mm</b>	
<b>COFFRET DE RÉPARATION DE FILETAGES EXTERNES</b>	
Coffret de restauration de filetages externes. <b>Capacité : Ø 4 à 38 mm</b>  <u>Composition :</u> - 1 x ACF6001 (Ø4-19mm) - 1 x ACF2000 (Ø17-38mm) + lames de rechange	
Coffret de restauration de filetages externes. <b>Capacité : Ø 4 à 152 mm</b>  <u>Composition :</u> - 1 x ACF6001 (Ø4-19mm) - 1 x ACF2000 (Ø17-38mm) - 1 x ACF3000 (Ø35-152mm) + levier d'extension, ébavureur + lames de rechange	



1. Tourner la poignée (A) pour relever les lames flottantes (B). Placer l'outil externe sur le filetage à réparer.
2. Tourner la poignée (A) pour abaisser les lames flottantes dans les rainures du filetage et serrer (à la main uniquement).
3. Tourner l'outil externe dans le sens de la flèche.